

Tuftingrahmen herstellen - Ablauf

Arbeitsschritte	Material	Maschinen	Werkzeuge	Stationen/SuS
1. Holzplatten vorbereiten	Alle Holzplatten, Bleistift, roter Farbstift			2 Stationen 4 SuS
2. Löcher bohren	Untere und obere	2 Maschinen Bohrelement → 2 Bohrstationen	Bohrunterlage	2 Stationen 4 SuS
3. Holzplatten zusammenschrauben	4 Holzplatten obere und untere bezeichnet	2 Bohrmaschine 2 Schraubstationen	Schrauben- zieheraufsatz, Grosse Schrauben- zwinger	2 Stationen 4 SuS
4. Holzplatten schleifen	Fertiger Holzrahmen Schleifpapier, Korkblock	2 Stationen		2 Stationen 2 SuS
5. Nagelleisten und Kartonabdeckung	Nagelleisten kleine Schrauben Karton (4x 58/59 cm; 4x 49,5/50cm)	2 Bohrmaschine <i>An oberen Bohrst.</i>	Säge Sägeunterlage Zange Japanmesser	2 Stationen 2 SuS
6. Ringschrauben eindreihen	2 Ringschrauben		Ale	1 Station